



Skydd mot brand

Råd till dig som driver campinganläggning eller är campinggäst

Brand på campingplats

En brand vid en campinganläggning kan snabbt få allvarliga konsekvenser. Husvagnar, husbilar och tält är tillverkade av relativt lättantändligt material som brinner med en hög temperatur samtidigt som de avger en mängd hälsoskadliga gaser. För att minska risken för att en brand ska uppstå samt minska följderna vid en eventuell brand finns ett antal enkla åtgärder som kan vidtas.

Minska risken

Som campinggäst måste du själv se till att din campingenhet är brandsäker. Nedan listas fyra föremål som gör campingenheten brandsäkrare:

- Brandvarnare
- Gasolvarnare
- Handbrandsläckare (Pulver)
- Brandfilt

För att minska risken ytterligare är det viktigt att följa dessa allmänna råd:

- Håll avståndet mellan campingenheterna (4 meter)
 - För att förhindra ytterligare brandspridning
- Placera husvagnarna med dragkroken ut mot väg
 - Om en husvagn/husbil/tält börjar brinna kan närstående husvagnar flyttas
- Tillgång till släckutrustning på campinganläggningen
- Systematiskt brandskyddsarbete
- Hantering av gasol




Fig.1 Uppställning av campingenhet

Om det börjar brinna

- Agera efter principen: Rädda – Varna – Larma – Släck
- Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten. Försök släcka om du har släckare eller slang, men ta inga onödiga risker.
- Vid behov av hjälp i en nödsituation – ring 112.
- Om det brinner hos grannen – flytta om möjligt campingenheter och tält som är i fara.
- Möt upp när räddningstjänsten kommer till platsen och visa var det brinner.
- Elsäkerhet



Akuta ärenden

SOS: 112

Vid övriga frågor:

Räddningstjänsten Kalix: 0923-65450